

Gebrauchsanweisung

für 7721 BENGALFEUER (Zylinderflamme II, rot)
(Pyrotechnischer Gegenstand für Bühne und Theater der Kategorie T1)

Stand: 03.2016
7721#G2

Der Gegenstand darf nur für technische Zwecke im Rahmen von Bühnen-, Film- und Fotoproduktionen, sowie Musik- und Showveranstaltungen verwendet werden. Der Gegenstand darf nur verwendet werden, wenn die brandschutztechnischen Voraussetzungen erfüllt sind.

Der Vertrieb und das Überlassen des Gegenstandes an Personen unter 18 Jahren ist verboten. Der Vertrieb und das Überlassen des Gegenstandes ist nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt.

Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten! Gebrauchsanweisung beachten!

1. Absolutes Rauchverbot während der Handhabung und am Abbrennplatz, kein offenes Licht am oder in der Nähe des Abbrennplatzes verwenden.
2. Sicherheitsmaßnahmen am Abbrennplatz treffen, z. B. Absperrung des Gefahrenbereiches, Bereitstellung von geeignetem Feuerlöschgerät und Gewährleistung der Ersten Hilfe.
3. Nicht in der Nähe von Personen oder feuergefährdeten Objekten zünden. Besondere Vorschriften bei Anwendung in Versammlungsstätten beachten. **NUR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN!** Eine Person mit Befähigungsschein darf die als T1 oder als T1 'Nur zur Verwendung in Freien' gekennzeichneten Gegenstände weitergehend in anderer Art und Weise als in den Vorschriften auf der Kennzeichnung oder innerhalb der Gebrauchsanweisung handhaben und / oder verwenden. Voraussetzung ist jedoch, dass die mit diesem Gebrauch verbundenen Gefahren und Risiken gebührend berücksichtigt wurden.
4. Der **Mindestsicherheitsabstand** zu Personen und entflammbar Materialen beträgt in alle Richtungen mindestens 0,5 m. Der Rauch ist beim Einatmen gesundheitsschädlich!
5. Mittelwerte der Effektgrößen (gemessen nach EN 16256) für die Qualitätssicherung:
 - Mittlere Effekthöhe: 0,2 m
 - Mittlere Radiale Effektweite: 0,2 m
 - Maximaler Schalldruckpegel: 77,2 dB(A) bei 8 m Messabstand
6. Den Effekt auf mindestens schwer entflammbar Material angemessen fixieren, so dass er sich nicht aus der Befestigung lösen kann. Ausstoßrichtung muss frei in den Raum zeigen. Hülse nie klemmen oder würgen. Über feuerfester Unterlage abbrennen und darauf achten, dass durch die Flammen weder Bäume, Gebüsch oder anderer Pflanzenbewuchs nicht angezündet oder in anderer Weise in Mitleidenschaft gezogen werden. Achtung: Aus dem Gegenstand kann heiße Schlacke abtropfen. Bei waagerechter Nutzung **des Bengalfeuers (Zylinderflamme)** mit der Austrittsöffnung leicht nach unten neigen, damit die Schlacke ungehindert abtropfen kann. Der Gegenstand sollte nie aus der Hand gezündet werden!
7. **Anzündung mit Zündholz:** Anzündschnur erkennen und Schutzabdeckung entfernen. Anzündschnur seitwärts stehend am äußersten Ende anzünden und sich sofort 0,5 m entfernen. Nach der Zündung reagiert der Gegenstand sofort.
Anzündung elektrisch: Zündkabel nur stromlos anschließen! Arbeiten nur im zündsicheren Zustand durchführen! Die Zünddrähte nur anschließen, wenn eindeutig sichergestellt ist, dass das Zündgerät stromlos, sowie durch den Schlüsselschalter gesichert ist und der Zündschlüssel sich im Besitz des Anwenders befindet.
8. Kühl und trocken in geschlossener Originalverpackung lagern. Gegenstände vor dem Zugriff unbefugter Personen sichern.
9. Die Sicherung von Versagern und deren Vernichtung (bzw. Rückgabe an den Hersteller) ist nur nach den nationalen Entsorgungs- und Transportvorschriften vorzunehmen.

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Vertrieb: NICO Europe GmbH, Flügel 1, D-42369 Wuppertal; Tel. +49 (0)202 28139-79, www.nico-europe.com

Produzent: Kunstfeuerwerk-Fabrik Fritz Sauer, Inh. Peter Sauer e.K., D-86368 Gersthofen